



1) Inserire la vite con inserto nel foro del sanitario



2) Avvitare



3) Mettere i copri inserto di acciaio inox



4) Montare il copriwater



5) Installazione completata



6) Premi il bottone e tira verso l'alto per poter rimuovere il copriwater durante la pulizia

